



CS – NÁVOD

Před prvním použitím se musí každá osoba, která bude výrobek používat, seznámit s výrobkem, jeho správným použitím a se zásadami bezpečného používání výrobku. Dodržujte veškeré pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny. Uchovávejte pokyny na bezpečném místě pro případné nahlédnutí v budoucnu.

Varování:
Neohánějte se ani nevystavujte tento výrobek na veřejnosti. Osoby ve veřejném prostoru mohou být zmateni a takové chování může být považováno za trestný čin. Policie a jiné orgány to mohou považovat za skutečnou strelnou zbraň! Je zakázáno měnit zbarvení a označení tak, aby se výrobek podobal skutečné strelné zbraňi. Jedná se o nebezpečné jednání, které může být v důsledku trestným činem.

Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. V případě spolknutí (např. kuličky Gellet nebo malých částí) okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahují věkové hranice 14 let a více.

Varování:
TENTO VÝROBEK NEJÍ HRAČKA PRO DĚTI MLADŠÍ 14 LET. VYŽADUJE SE STÁLÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO LEHKOVÁŽNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, ZEJMÉNA OKA. NEBEZPEČÍ HROZÍ DO VZDÁLENOSTI AŽ 45 METRŮ.

Varování:
 Uchovávejte kuličky Gellets® mimo dosah dětí. Kuličky Gellets® nekonsumujte, nevkládejte do mrazáku, neupravujte ani je nepoužívejte k jinému účelu nebo s jiným výrobkem. Při jejich namáčení vždy dodržujte pokyny. Během hry nemířte na oči nebo obličej. Používejte pouze s oficiálními produkty Gel Blaster®.

Instalace baterií – Obrázky 1 a 2

A Šrouby, které je nutné uvolnit
 B Prostor pro baterii
 C Podávací hrdlo
 D Průhledný zásobník
 Nasunout v místě šípky

Zámek spouště – Obrázek 5

E Zámek spouště

Závěsné oko – Obrázek 6

F Závěsné oko k připevnění šňůry

Upozornění: Gel Blaster se nesmí namáčet. Neponořujte jej do vody a ujistěte se, že kuličky Gellets jsou zabaveny přebytečné vody. Tímto způsobem ochráníte baterii a obvod uvnitř před poškozením.

KROK 1 – INSTALACE BATERIÍ

- Otočte blaster vzhůru nohama.
 - Křížovým šroubovákem uvolněte šrouby krytu prostoru pro baterie a zvednutím jej sejměte.
 - Vložte šest baterií „AA“ (LR03). Při vkládání dbějte na správnou polaritu, která je uvedena uvnitř prostoru.
 - Nasadte kryt prostoru pro baterie zpět a utáhněte šrouby pomocí křížového šroubováku.
 - Neutahujte příliš.
- Baterie nejsou součástí balení.

KROK 2 – NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Naplňte zásobník namočenými kuličkami Gellets. Před připojením zásobníku k blasteru se ujistěte, že v něm není žádná přebytečná voda. Po hře zlikvidujte všechny nepoužité

kuličky do smíšeného odpadu.

KROK 3 – INSTALACE ZÁSOBNÍKU NA BLASTER

Zásobník našroubujte do podávacího hrdla blasteru. Poté otočte blaster vzhůru nohama a nasadte podávací hrdlo na horní lištu blasteru šípku směrem dopředu.

DŮLEŽITÉ – Podávací hrdlo posuňte až dopředu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Jinak může blaster při střelbě selhat.

KROK 4 – OCHRANA OČÍ

Při používání blasteru si nasadte dodané ochranné brýle. Vždy se ujistěte, že i ostatní osoby v dosahu strelby mají chráněné oči! Nestřílejte na nikoho, kdo nemá nasazenou správnou ochranu očí.

První pomoc: V případě zasažení oka kuličkou Gellet okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc.

KROK 5 – UVOLNĚTE ZÁMEK SPOUŠTĚ

Když jsou baterie instalované, můžete blaster používat. Po ukončení hry stiskněte zámek spouště, aby se zabránilo náhodnému výstřelu.

KROK 6 – UŽÍVEJTE SI HRU!

Upozornění: Během hry nemířte na oči nebo obličej. Ochranné brýle jsou povinné pro všechny hráče a osoby v dosahu. Blaster nebo kuličky Gellets neupravujte, mohlo by dojít k selhání blasteru nebo zranění. Používejte pouze s originálními kuličkami Gellets značky Gel Blaster. Nepoužívejte kuličky jiné značky. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Pro hráče ve věku 14 let a více.

JAK NAMOČIT KULIČKY GELLETS

- Nasypte jedno balení s 10 000 kuličkami Gellets (součástí balení) do nádoby o objemu alespoň 3,8 litru (nejlépe originální Depot nebo nádoba s víkem).
- Přidejte 3,8 litru vody a počkejte alespoň 2 hodiny.
- Plně namočené kuličky Gellets zavte nadbytečné vody.
- Nyní jste připraveni! Naplňte zásobník a pusťte se do akce.

JAK SKLADOVAT KULIČKY GELLETS

Mějte namočené kuličky Gellets připravené a použijte je kdykoliv budete chtít!

- Nalijte do nádoby dostatek vody, aby byly všechny kuličky Gellets zcela ponořené.
- Nádobu uzavřete víkem.
- Skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.
- Při správném skladování jsou standardní namočené kuličky Gellets použitelné po dobu až 3 měsíců!

DALŠÍ INFORMACE O KULIČKÁCH GELLETS

- Odstranění nadbytečné vody je důležité, protože mokré kuličky Gellets mohou poškodit baterii a vnitřní komponenty blasteru.
- Dehydrataci kuliček se vyhněte tím, že nepoužívané kuličky Gellets budete uchovávat zcela ponořené ve vodě.

ČÁSTĚ OTÁZKY & RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Zásobník a podávací hrdlo blasteru neustále sklouvají a kuličky Gellets nejsou podávány do blasteru. Ujistěte se, že je zásobník nasazen správným směrem – šípka (na podávacím otvoru blasteru) směřuje dopředu. Pokud je instalace provedena správně, zásobník a podávací hrdlo blasteru zacvaknou a zůstanou na místě.

Kuličky Gellets nejsou vystřelovány správně a z hlavní Gel Blasteru jen vypadávají. To je způsobeno tím, že kuličky Gellets nemají správnou velikost. Aby měly kuličky plnou velikost, ponořte je před hrou na alespoň 2 hodiny do vody.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 14 let a starší, a to pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti mladší 14 let musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 14 let a tyto musí být pod dozorem dospělé osoby.
- Tento výrobek je pistol na gelové kuličky a je určena pouze ke hře za specifických podmínek a pravidel. Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Výrobek nesmí být upravován za účelem jiného použití.
- Zásobník musí být umístěn v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupný.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Výrobek vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udušení. V případě spolknutí (např. kuličky Gellet nebo malých částí) okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněny jakoukoliv tekutinou. Nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na výrobek nepokládejte jakékoli předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, popelníky, atd.
- Výrobek nečistěte organickými rozpouštědly.
- Nezakrývejte ventilační otvory výrobku. Může dojít k jeho přehřátí, a tím tak k jeho poškození.
- Zařízení pokládejte na rovný a stabilní povrch.
- Do větráckých průduchů i jakýchkoli dalších otvorů výrobku nikdy nestrkejte cizí předměty. Může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek je určen k provozu pouze na suchém místě.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud jeví známky poškození.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte! Obráťte se na svého prodejce nebo výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Nepoužívejte současně vyčerpané a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií (alkalické, dobíjecí apod.).
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Vyčerpané baterie vždy vyjměte z výrobku. V případě úniku elektrolytu hrozí poškození vnitřních součástí výrobku.
- Nezkratujte baterie. Nevhazujte je do ohně.

- Baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení, nikdy nenabíjejte.
- Dobíjecí baterie je nutné vyjmout z výrobku před jejich nabíjením.
- Dobíjecí baterie mohou nabíjet pouze dospělé osoby.
- Baterie obsahují látky škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí. Nesmí se vhozet do běžného komunálního odpadu. Vyčerpané baterie předejte ke zpětné recyklaci na místo, které je k tomu určeno. Blíží informace poskytne místní samospráva.

ÚDRŽBA VÝROBKU

- Udržujte výrobek čistý. Správná údržba zajistí bezproblémový a dlouhodobý provoz a omezi nebezpečí poškození.
- K čištění výrobku používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, ředidla, benzin, chemické látky ani jiné podobné prostředky.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek ani napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Zabraňte pádu výrobku ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte výrobek náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř výrobku, což by jej mohlo poškodit. Když dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte výrobek dokonale vyschnout.
- Zásadně se nepokoušejte výrobek rezebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození výrobku, či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s výrobkem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může výrobek poškodit.

DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (fremní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Vyše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tiskových materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rezebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opořením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny v manuálu a bezpečnostních pokynech.

Výrobce:

Gel Blaster
 5000 Plaza on the Lake
 Austin, TX 78746, USA

Dovozce:

elem6 s.r.o.
 Brašovská 308/15, 161 00
 Praha 6
 Czech Republic



SK – NÁVOD

Před prvním použitím sa musí každá osoba, ktorá bude výrobok používať, oboznámiť s výrobkom, jeho správnym použitím a so zásadami bezpečného používania výrobku. Dodržujte všetky pokyny, ktoré sú v tomto návode uvedené.

Uchovajte pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné nahládnutie v budúcnosti.

Varovanie:

Neohánajte sa ani nevystavujte tento výrobok na verejnosti. Osoby vo verejnom priestore môžu byť zmätení a takéto správanie môže byť považované za trestný čin. Policia a iné orgány to môžu považovať za skutočnú strelnú zbraň! Je zakázané meniť farbenie a označenie tak, aby sa výrobok podobal skutočnej strelnej zbraňi. Ide o nebezpečné konanie, ktoré môže byť v dôsledku trestným činom.

Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečnosť udušenia. V prípade prehltnutia (napr. kuličky Gellet alebo malých častí) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo vdychnuté. Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí, ktoré nedosahujú vekovú hranicu 14 rokov a viac.

Varovanie:

TENTO VÝROBEK NEJÍ HRAČKA PRE DETI MLADŠIE 14 ROKOV. VYŽADUJE SA STÁLÝ DOHLED DOSPĚLÉJ OSOBY. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNIE ALEBO LAHKOVÁŽNÉ POUŽITIE MŮŽE SPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNIE, NAJMÁ OKA. NEBEZPEČENSTVO HROZÍ DO VZDÁLENOSTI AŽ 45 METRŮ.

Varovanie:

Uchovávejte guľičky Gellets® mimo dosahu detí. Guľičky Gellets® nekonsumujte, nevkládejte do mrazáku, neupravujte ani ich nepoužíajte na iný účel alebo s iným výrobkom. Pri ich namáčaní vždy dodržujte pokyny. Počas hry nemieťte na oči alebo tvár. Použíajte iba s oficiálnymi produktmi Gel Blaster®.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS GYORS MEGOLDÁSOK

A szórótár és az adagolócs folyamatosan csúszkál A zselék nem kerülnek a szórófejbe.

A zselék nem sülnek el megfelelően, és egyszerűen kiesnek a Gel Blaster csővéből.

Győződjön meg arról, hogy a tár a megfelelő irányban van behelyezve – a nyíl (a szórófej adagolónyílásán) előre mutat.

Ha a beszerelés megfelelően végezték el, a szórótár és az adagolócsó kattan, és a helyén marad.

Ez azért van, mert a Gelletek nem megfelelő méretűek. Ahhoz, hogy a golyók teljes méretűek legyenek, játék előtt legalább 2 órára áztassa vízben.

BIZTONSÁGI ALAPELVEK

– Ezt a terméket 14 éves vagy annál idősebb gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.

– Ezt a terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felnőtték felügyelete alatt állnak, vagy a megtanították őket a termék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.

– A 14 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.

– A tisztítást és a karbantartást 14 éven aluli gyermekek nem végezhetik, és felnőtt felügyelete mellett.

– Ez a termék egy gélgolyós pisztoly, és csak meghatározott feltételek és szabályok mellett való játékra szolgál. A terméket csak azon a padlón használja, amelyre szánták.

– A terméket nem szabad más felhasználásra módosítani.

– A tartályt a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

– A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A termék mindkét gyermekektől elzárva tárolja. A zacskók vagy a bennük lévő sok rész lenyelés esetén fulladást okozhat. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz.

– A termék nem érintkezhet az éjszácsoval, és nem helyezhető rá folyadékkal töltött tárgyak. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot okozó tárgyakat, például gyertyát, hamutartót stb.

– Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel.

– Ne takarja le a termék szellőzőnyílásait. Némelyik túlmelegedhet, és így néhány megérülhet.

– Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.

– Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a termék egyéb nyílásaiba. Súlyos áramütés következhet be.

– A terméket csak száraz helyen való használatra tervezték.

– Soha ne használja a terméket, ha az sérült vagy sérülés jeleit mutatja. Ne szerelje szét és ne javítsa a terméket! Forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon egyidejűleg lemerült AA elemeket.
- Ne használjon egyszerűen különböző típusú elemeket (alkáli, újratölthető stb.).
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket.
- Mindig vegye ki a lemerült elemeket a termékől. Ha az elektrolit szivárog, fennáll a termék belső alkatrészeinek károsodásának veszélye.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ne dobja őket a tűzbe.
- Soha ne töltsön nem újratölthető akkumulátorokat.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtték tölthetik.
- Az akkumulátorok az emberi egészségre és a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad a normál kommunális hulladék közé dobni. A használt elemeket vigye vissza a kijelölt helyre újrahasznosítás céljából. Részletesebb tájékoztatást a helyi önkormányzat ad.

TERMÉK KARBANTARTÁSA

- Tartsa tisztán a terméket. A megfelelő karbantartás biztosítja a problémamentes és hosszú távú működést és csökkenti a károsodás kockázatát.
- A termék tisztításához csak száraz ruhát használjon.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószert, higítót, benzint, vegyszert vagy más hasonló szert a termék tisztításához.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a terméket vagy a tápkábel vízbe vagy más folyadékba.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki a terméket hirtelen és hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódását okozhatja a termék belsejében, ami károsíthatja azt. Ha páralecsapódás lép fel, további használat előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- Alapelveként semmilyen módon ne kísérleg meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. A szétszerelés, módosítás vagy bármilyen javítási kísérlet érvényteleníti a garanciát, és a termék károsodásához, vagy akár személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Ne tároljon vagy szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a termékkel, annak alkatrészeivel vagy tartozékaival együtt.
- A túlmelegedés károsíthatja a terméket.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

1) Háztartások részére: A termékek vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus termék az életciklusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladékba rakni. A termék megfelelő likvidálásával segí megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméket látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Mindent kifejező az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumon.

2) A berendezés garanciális javítás igényét érvényesítse a forgalmazónál. Műszaki problémák és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az értékesítővel, aki tájékoztatja Önt a további lépésekről. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. A felhasználó nem jogosult a berendezés szétszerelésére sem bármely részének cseréjére. Amennyiben a borítást felnyitja vagy eltávolítja, az áramütés veszélyének teszi ki magát. A berendezés nem megfelelő ősszerakása és ismételt csatlakoztatása esetén is áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nincs másként meghatározva. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétben használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulátorra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap. A garanciavál kapcsolatos további információkért látogasson el a www.elem6.com/warranty weboldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a termék összeszereléséből vagy helytelen használatából eredő károkrért.

Fenntartjuk a jogot a nyomdai hibákra, a kézikönyv és a biztonsági utasítások változtatására.

Gyártó:

Gel Blaster

5000 Plaza on the Lake

Austin, TX 78746, USA

Importőr:

elem6 s.r.o.

Brašovská 308/15, 161 00

Praha 6

Czech Republic



SL – NAVODILA

Pred prvo uporabo se mora vsak, ki bo izdelek uporabljaj, seznaniti z izdelkom, njegovo pravilno uporabo in načeli varne uporabe izdelka.

Sledite vsem navodilom v tem priročniku.

Navodila hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Opozorilo:
Ne razkazuje in ne razkazuje tega izdelka v javnosti. Osebe v javnem prostoru se lahko zmedejo in takšno obnašanje se lahko obravnava kot kaznivno dejanje. Policija in drugi organi ga lahko smatrajo za pravo strelno orožje! Prepovedano je spreminjanje barv in oznak tako, da izdelek spominja na pravo strelno orožje. To je nevarno dejanje, ki lahko povzroči kaznivno dejanje.

Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zažutitve. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igračo shranjujte izven dosega otrok, mlajših od 14 let.

Opozorilo:
ZA IZDELKE NI IGRAČA ZA OTROKE, MLAJŠE OD 14 LET. ZAHTEVAN STALNI NADZOR ODRASLIH. NAPAČNA ALI NEPREVIDNA UPORABA LAHKO POVZROČI HUDE POŠKODBE, POSEBEJ OČI. NEVARNOST JE DO 45 METROV.

Opozorilo:
Gellets' shranjujte izven dosega otrok. Ne uživajte, hladite, spreminjajte ali uporabljajte Gellets' za noben drug namen ali s katerim koli drugim izdelkom. Pri namakanju vedno upoštevajte navodila. Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Uporabljajte samo z uradnimi izdelki Gel Blaster'.

Namestitev baterije – slike 1 in 2

A Vijaki, ki jih je treba popustiti

B Predal za baterije

Namestitev padnja – slike 3 in 4

C Dovodna šoba

D Prozoren pladenj

Potisnite na mesto puščice

Zaklep sprožilca – slika 5

F Zaklep sprožilca

Viseč oco – slika 6

F Viseče uho za pritrditve vrvice

Opozorilo: Gel Blaster ne smete namakati. Ne potaplajte ga v vodo in se prepričajte, da v gelih ni odvečne vode. To bo zaščitilo baterijo in vežje v notranjosti pred poškodbami.

1. KORAK – NAMESTITEV BATERIJE

- Obrnite blaster na glavo.
- Z izvijačem Phillips odvijte vijake pokrova prostora za baterije in ga dvignite.
- Vstavite šest "AA" (LR03) baterij. Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polariteto, ki je označena znotraj prostora.
- Ponovno namestite pokrov prostora za baterije in privijte vijake s križnim izvijačem.
- Ne zategnite prevеч.

Baterije niso vključene v paket.

2. KORAK – POLNJENJE REZERVOARJA

Pekač napolnite z namočenimi geleti. Pri privključitvi rezervoarja kblaster se prepričajte, da v njem ni odvečne vode. Po igri zavrzite neuporabljene frikole v mešano odpadke.

3. KORAK – NAMESTITEV NARONIKA BLASTER

Privijte nabojnik v nastavek za blaster. Nato obrnite peskalnik na glavo in postavite do-vodno šobo na zgornjo palico peskalnika s puščico, obrnjeno naprej.

POMEMBNO - Dulec za dovajanje potisnide do konca naprej, dokler ne zaslišite „klik“. V nasprotnem primeru se razstreljivalec morda ne bo sprožil.

4. KORAK – ZAŠČITA OČI!

Pri uporabi blasterja nosite priročno zaščitna očala. Vedno se prepričajte, da imajo drugi ljudje v strelišču zaščitene oči! Ne streljajte na nikogar, ki ne nosi ustrezne zaščite za oči.

Prva pomoč: V primeru stika z očmi z Gelletom takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. KORAK – SPROSTITE KLJUČAVNICO SPROŽILCA

Ko so baterije nameščene, lahko uporabite blaster. Po končani igri pritisnite zaklep sprožilca, da preprečite nenamerni strel.

6. KORAK – UŽIVAJTE V IGRI!

Opozilo: Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Zaščitna očala so obvezna za vse igralce in mimoidoče. Ne spreminjajte blasterja ali gelletov, saj lahko pride do okvare blasterja ali poškodb. Uporabljajte samo z originalnimi Gel Blaster Gellets. Ne uporabljajte nobene druge znamke Žog. Pred uporabo preberite vsa navodila. Za igralce, stare 14 let in več.

KAKO NAMAKATI GELETE

- Eno pakiranje 10.000 gelov (vključenih v paket) nalijte v posodo s prostornino najmanj 3,8 litra (po možnosti original) Depot od vsaj 2 posoda s pokrovom).
- Dodajte 3,8 litra vode in počakajte vsaj 2 uri.
- Odstranite odvečno vodo iz popolnoma namočenih gelletov.
- Zdaj ste pripravljeni! Napolnite revijo in pojdite v akcijo.

KAKO SHRANJEVATI GELETE

Namočene gelete imejte pripravljene in jih uporabite kadarkoli želite!

- V posodo nalijte toliko vode, da popolnoma potopi vse gelete.
- Posodo zapremo s pokrovom.
- Hraniti na hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Ob pravilnem shranjevanju lahko standardne namočene gele uporabljate do 3 mesece!

VEČ INFORMACIJ O GELLETS

- Odstranjevanje odvečne vode je pomembno, saj lahko mokri geli poškodujejo baterijo in notranje komponente blasterja.
- Izogibajte se dehidraciji kroglic tako, da neuporabljene gele popolnoma potopite v vodo.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN HITRO REŠITEV

Nabojnik za blaster in dulec za dovajanje nene-Prepričajte se, da je nabojnik vstavljen v pravilni smeri – puščica (na odprtini za podajanje peskalnika) kaže naprej. hno zdrsneto Geleti se neČe je namestitev opravljena pravilno, bosta nabojnik za peskanje in dovodni dulec kliklna in ostala na mestu.

Geleti niso pravilno vzgani To je zato, ker Gellets niso prave velikosti. Tako, da so krogljice polne velikosti, jih pred igranjem vsaj 2 uri namočite v vodo.

VARNOSTNA NAČELA

- Ta izdelek je namenjen za uporabo otrokom, starih 14 let in več, pod nadzorom odrasle osebe.
- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom odraslih ali so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo možne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z izdelkom.
- Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci, mlajši od 14 let, in jih mora nadzorovati odrasla oseba.
- Ta izdelek je pištola z gel kroglicami in je namenjen samo igri pod posebnimi pogoji in pravili. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelek se ne sme spreminjati za drugo uporabo.
- Posoda mora biti v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- Paket vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosega otrok. Vrečke ali številni deli, ki jih vsebujejo, lahko povzročijo zažutitve, če jih zaužijete. Če pride do zaužitja (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek ne sme priti v stik z vodo, prav tako se nanj ne sme postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar. Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki so vir odprtega ognja, kot so sveče, pepelniki itd.
- Izdelka ne čistite z organskimi topili.
- Ne prekrivajte prezačevalnih odprtin izdelka. Lahko se pregreje in poškoduje.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino.
- Nikoli ne vstavljajte tujkov v prezačevalne odprtine ali druge odprtine izdelka. Lahko pride do resnega električnega udara.
- Izdelek je namenjen uporabi samo v suhem prostoru.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali če kaže znake poškodb. Izdelka ne razstavljajte in ne popravlajte! Obrnite se na prodajalca ali proizvajalca.

VARNO OPOZORILO ZA BATERIJE

- Istočasno ne uporabljajte izpraznjenih baterij AA.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij (alkalnih, polnilnih itd.) hkrati.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.
- Izrabljene baterije vedno odstranite iz izdelka. Če elektrolit pušča, obstaja nevarnost poškodb notranjih komponent izdelka.
- Baterije ne povzročajte kratkega stika. Ne mečite jih v ogenj.
- Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Akumulatorske baterije morate pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Polnilne baterije smejo polniti samo odrasle osebe.
- Baterije vsebujejo zdravju ljudi in okolju škodljive snovi. Ne smete ga odvreči med običajne komunalne odpadke. Izrabljene baterije vrnite na določeno mesto za recikliranje. Podrobnejše informacije bo posredovala lokalna samouprava.

VZDRŽEVANJE IZDELKA

- Izdelek naj bo čist. Pravilno vzdrževanje bo zagotovilo nemoteno in dolgoročno delovanje ter zmanjšalo tveganje poškodb.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo suho krpo.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistil, razredčil, bencina, kemikalij ali drugih podobnih sredstev.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, izdelka ali napajalnega kabla ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Izdelek ne pazite na tla in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Izdelka ne izpostavljajte nenadnim in ostrim temperaturnim spremembam. To bi lahko povzročilo kondenzacijo vlage v izdelku, kar bi ga lahko poškodovalo. Ko pride do kondenzacije vlage, pustite, da se izdelek popolnoma posuši pred nadaljnjo uporabo.
- Izdelka načeloma ne poskušajte razstaviti, popraviti ali kakor koli spreminjati. Razstavljaj, spreminjanje ali kakršn koli pokus popravila razveljavljajo garancijo in lahko povzroči škodo na izdelku ali celo telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.
- Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vržeti stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih). Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda)

je obvezujuć samo u Evropskoj uniji. Podrobne informacije o pravilnom odlaganju električne i elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornom organu ili prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na ambalaži ali u priloženim dokumentaciji.

2) Garancija naprav uveljavljajte pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ili odstranjevanju pokrovo obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzročijo električni udar.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite www.elem6.com/warranty

Proizvajalec, uvoznik ili distributer ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škodne povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

Proizvajalec: Gel Blaster 5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746, USA	Uvoznik: elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 Czech Republic
--	---



HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka osoba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda.

Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku.

Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

Upozorenje:

Nemojte se razmetati niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osobe u javnom prostoru mogu biti zbudjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati pravim vatrenim oružjem! Zabranojeno je mijenjati boje i oznake tako da proizvod posjeda na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.



Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječniku pomoć. Sadržji male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.

Upozorenje:

OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH.. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBILJNE OZLJEDE, POSEBNO OČJU. NEPOŠTENO JE DO 45 METARA.

Upozorenje:

Držite Gelllets® izvan dohvata djece. Nemojte konzumirati, držati u hladnjaku, modificirati ili koristiti Gelllets® u bilo koju drugu svrhu ili s bilo kojim drugim proizvodom. Uvijek slijedite upute kada ih namaćete. Ne ciljajte u oči ili lice dok igrate. Koristite samo sa službenim Gel Blaster® proizvodima.

Ugradnja baterije - slike 1 i 2

A Vjci koje je potrebno otpustiti
B Pretinac za baterije

Ugradnja ladic - slike 3 i 4

C Isporučna mlaznica
D Prozirni pladanj
Kliznite na mjesto strelice

Upozorenje: Gel Blaster se ne smije namakati. Nemojte ga potapati u vodu i provjerite jesu li Gelllets bez viška vode. To će zaštititi bateriju i unutarnje sklopove od oštećenja.

KORAK 1 – INSTALIRAJTE BATERIJE

- Okrenite blaster naopako.
- Pomoću križnog odvijača otpustite vijke poklopca odjeljka za baterije i podignite ga.
- Umetnite šest "AA" (LR03) baterija. Prilikom umetanja obratite pozornost na ispravan polaritet koji je naznačen unutar prostora.
- Vratite poklopac odjeljka za baterije i zategnite vijke križnim odvijačem.
- Nemojte previše zatezati.
- Baterije nisu uključene u paket.

KORAK 2 – PUNJENJE SPREMNIKA

Napunite tepsiju namočenim gelletima. Prije spajanja kblaster spremnika, provjerite da u njemu nema viška vode. Nakon igre odbacite sve neiskorištene klikere.

KORAK 3 - INSTALIRANJE BLASTER MAGAZINA

Uvrnite spremnik u otvor za dovod blastera. Zatim okrenite mlaznicu naopako i postavite mlaznicu za dovod na gornju šipku mlaznice sa strelicom prema naprijed u miješani otpad.

VAŽNO - Gurnite izljev za hranu do kraja prema naprijed dok ne čujete „klik“. U suprotnom, blaster možda neće uspjati opaliti.

KORAK 4 - ZAŠTITA OČJU!

Nosite isporučene zaštitne naočale kada koristite mjehur. Uvijek pazite da druge osobe unutar streljane imaju zaštićene oči! Ne pucajte na nikoga tko ne nosi odgovarajuću zaštitu za oči.

Prva pomoć: U slučaju kontakta s Gelletom očima, odmah potražite liječniku pomoć.

KORAK 5 - OTPUŠTANJE BRAVE OPADAČA

Kada su baterije postavljene, možete koristiti blaster. Nakon završetka igre, pritisnite bravu okidača kako biste spriječili slučajni pogodak.

KORAK 6 – UŽIVAJTE U IGRI!

Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zaštitne naočale su obavezne za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mjehur ili gelete, jer može doći do kvara mjen-

jača ili ozljeda. Koristite samo s originalnim Gel Blaster Gelllets. Ne koristite druge marke loptica. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igrače od 14 godina naviše.

KAKO NAMAZATI GELETE

- Ulijte jedno pakiranje od 10.000 Gellleta (uključeno u pakiranje) u posudu zapremine najmanje 3,8 litara (po mogućnosti original Depot ili posudu s poklopcem).
- Dodajte 3,8 litara vode i pričekajte najmanje 2 sata.
- Uklonite višak vode iz potpuno namočenih gellleta.
- Sada ste spremni! Napunite časopis i krenite u akciju.

KAKO ČUVATI GELETE

Držite namočene gelete spremne i koristite ih kad god želite!

- Ulijte dovoljno vode u posudu da potpuno potopite sve želatine.
- Posudu zatvorite poklopcem.
- Čuvajte na hladnom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ako se pravilno skladište, standardni natopljeni geleti mogu se koristiti do 3 mjeseca!

VIŠE INFORMACIJA O GELLETS

- Uklanjanje viška vode je važno jer mokri peleti mogu oštetiti bateriju i unutarnje komponente mlaznice.
- Izbjegnite dehidraciju kuglica tako da neiskorištene gelete držite potpuno uronjene u vodu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I BRZA RJEŠENJA

Spremnik za blaster i izljev za punjenje neprestano klize. Želeti se ne unose u blaster.	Uvjerite se da je spremnik umetnut u ispravnom smjeru - strelica (na otvoru za uvlačenje blastera) pokazuje prema naprijed. Ako je instalacija obavljena ispravno, spremnik za blaster. pjeskarenje i izljev za dovod će kliknuti i ostati na mjestu.
Želeti se ne ispaljuju pravilno i samo ispadnu iz cijevi Gel Blastera.	To je zato što Gelllets nisu odgovarajuće veličine. Kako da kuglice budu pune veličine, potopite ih u vodu najmanje 2 sata prije igranja.

SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je pištolj s gelom i namijenjen je samo za igru pod posebnim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo na podu za koji je namijenjen.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Spremnik mora biti smješten u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječniku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svijeća, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore proizvoda. Neki se mogu pregrijati i tako neki oštetiti.
- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore proizvoda. Može doći do ozbiljnog strujnog udara.
- Proizvod je namijenjen za rad samo na suhom mjestu.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja. Nemojte rastavljati ili popravljati proizvod! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču.

UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Ne koristite ispražnjene AA baterije u isto vrijeme.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija (alkalne, punjive, itd.) u isto vrijeme.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega.
- Uvijek izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Ako elektrolit iscuri, postoji opasnost od oštećenja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Nemojte kratko spajati baterije. Ne bacajte ih u vatru.
- Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Punjive baterije moraju se ukloniti iz proizvoda prije punjenja.
- Punjive baterije smiju puniti samo odrasle osobe.
- Baterije sadrže tvari štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. Ne smije se bacati u uobičajeni komunalni otpad. Vratite iskorištene baterije na određeno mjesto za recikliranje. Detaljnije informacije dat će lokalna samouprava.

ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga slična sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocinskih prirodnih resursa i sprečavate moguć negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom prečrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenju njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izla-ganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za baterije je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite www.elem6.com/warranty.

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

Proizvođač:

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Uvoznik:

elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic



INŠTALÁCIA BATÉRIÍ – OBRÁZKY 1 A 2

A Skrutky, ktoré je nutné uvoľniť
B Priestor pre batérie

INŠTALÁCIA ZÁSOBNIKA – OBRÁZKY 3 A 4

C Podávacie hrdlo
D Prieľadný zásobník
Nasunúť v mieste šípky

Upozornenie: Gel Blaster sa nemá namáčať. Neponárajte ho do vody a uistite sa, že guľičky Gelllets sú zbravené prebytočnej vody. Týmto spôsobom ochránite batériu a obvody vo vnútri pred poškodením.

KROK 1 – INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- Otočte blaster hore nohami.
- Krížovým skrutkováčom uvoľnite skrutky krytu priestoru pre batérie a zdvihnutím ho odoberte.
- Vložte šesť batérií „AA“ (LR03). Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu, ktorá je uvedená vo vnútri priestoru.
- Nasadte kryt priestoru pre batérie späť a utiahnite skrutky pomocou krížového skrutkovača.
- Neutahujte príliš.
- Batérie nie sú súčasťou balenia.

KROK 2 – NAPLNENIE ZÁSOBNIKA

Naplníte zásobník namočenými guľičkami Gelllets. Pred pripojením zásobníka kblasteru sa uistite, že v ňom nie je žiadna prebytočná voda. Po hre zlikvidujte všetky nepoužité guľičky do zmiešaného odpadu.

KROK 3 – INŠTALÁCIA ZÁSOBNIKA NA BLASTER

Zásobník naskrutkujte do podávacieho hrdla blasteru. Potom otočte blaster hore nohami a nasadte podávacie hrdlo na hornú listu blasteru šípku smerom dopredu.

DÔLEŽITÉ – Podávacie hrdlo posuňte až dopredu, kým nebudete počuť „cvaknuťie“. Inak môže blaster pri strebe zlyhať.

KROK 4 – OCHRANA OČÍ!

Pri používaní blasteru si nasadte dodané ochranné brýle. Vždy sa uistite, že iostatné osoby v dosahu streľby majú chránené oči! Nestrielajte na nikoho, kto nemá nasadenú správnu ochranu očí.

Prvá pomoc: V prípade zasiahnutia oka guľočkou Gellet okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

KROK 5 – UVOLNITE ZÁMOK SPŮŠTE

Keď sú batérie inštalované, môžete blaster používať. Po ukončení hry stlačte záмок spúšte, aby ste zabránili náhodnému výstrelu.

KROK 6 – POUŽÍVAJTE SI HRU!

Upozornenie: Počas hry nemierťe na oči alebo tvár. Ochranné brýle sú povinné pre všetkých hráčov a osoby v dosahu. Blaster alebo guľičky Gelllets neupravujte, mohlo by dôjsť k selhaniu blasteru alebo zraneniu. Používajte iba s originálnymi guľičkami! Gelllets značky Gel Blaster. Nepoužívajte guľičky inej značky. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Pre hráčov vo veku 14 rokov a viac.

AKO NAMOČIŤ GUĽIČKY GELLETS

- Nasypte jedno balenie s 10 000 guľičkami Gelllets (súčasťou balenia) do nádoby s objemom aspoň 3,8 litra (najlepšia originálny Depot iba nádoba s vekom).
- Pridajte 3,8 litra vody a počkajte aspoň 2 hodiny.
- Plne namočené guľičky Gelllets zbraťte nadbytočnej vody.
- Teraz ste pripravení! Naplňte zásobník a pusťte sa do akcie.

AKO SKLADOVAŤ GUĽIČKY GELLETS

Majte namočené guľičky Gelllets pripravené a použite ich kedykoľvek budete chcieť!

- Nalejte do nádoby dostatok vody, aby boli všetky guľičky Gelllets úplne ponorené. 2. Nádobu uzavrite vekom.
- Skladujte na chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.
4. Pri správnom skladovaní sú štandardné namočené guľičky Gelllets použiteľné po dobu až 3 mesiace!

ĎALŠIE INFORMÁCIE O GUĽIČKÁCH GELLETS

- Odstránenie nadbytočnej vody je dôležité, pretože mokré guľičky Gelllets môžu poškodiť batériu a vnútorné komponenty blasteru.
- Dehydratáci guľičiek sa vyhnite tým, že nepoužívané guľičky Gelllets budete uchovávať úplne ponorené vo vode.

ČASTÉ OTÁZKY & RÝCHLE RIŠENIE

Zásobník a podávacie hrdlo (na podávacom otvore blasteru) smeruje dopredu. Ak je guľičky Gelllets nie sú podávané do blasteru. Guľičky Gelllets nie sú vystretované správne az veľkosť.
Ak je inštalácia vykonaná správne, zásobník a podávacie hrdlo sú pripadným nebezpečenstvám.

Deti mladšie ako 14 rokov musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 14 rokov a tieto musia byť pod dozorom dospeljej osoby.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

– Tento výrobok môžu používať deti vo veku 14 rokov a staršie, a to iba pod dozorom dospeljej osoby.

– Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalosti, ak sú pod dozorom dospeljej osoby alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

– Deti mladšie ako 14 rokov musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.

– Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 14 rokov a tieto musia byť pod dozorom dospeljej osoby.

– Tento výrobok je pištoľ na gélové guľičky a je určená iba k hre za špecifických podmienok a pravidiel. Používajte výrobok iba na účel, na ktorý je určený.

– Výrobok nesmie byť upravovaný za účelom iného použitia.

– Zásobník musí byť umiestnený v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho prístupný.

– Balenie obsahuje malé dielky, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Výrobok vždy ukladajte mimo dosahu detí. Vrečka alebo mnoho dielikov, ktoré obsahujú, môžu po prehnutí spôsobiť udusenie. V prípade prehnutia (napr. guľičky Gellet alebo malých častí) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

– Výrobok nesmie prísť do kontaktu s vodou ani naň nesmú byť stavané predmety, ktoré sú naplnené akoukoľvek tekutinou. Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti. Môže tým dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Na výrobok nekladte akékoľvek predmety, ktoré sú zdrojom otvoreného ohňa, ako sú sviečky, popolníky, atď.

– Výrobok nečistite organickými rozpúšťadlami.

– Nezakrývajte ventilácie otvory výrobku. Môže dôjsť k jeho prehriatu, a tým k jeho poškodeniu.

– Výrobok pokladajte na rovny a stabilný povrch.

– Do vetracích priechodov aj akýchkoľvek ďalších otvorov výrobku nikdy nestrkajte cudzie predmety. Môže dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.

– Výrobok je určený na prevádzku iba na suchom mieste.

– Nikdy výrobok nepoužívajte, pokiaľ je poškodený alebo pokiaľ javí známky poškodenia. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte! Obráťte sa na svojho predajcu alebo výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BATÉRIE

– Nepoužívajte súčasne vyčerpané anové batérie.

– Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (alkalickej, dybierce a pod.).

– Pokiaľ nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

– Vyčerpané batérie vždy vyberte z výrobku. V prípade úniku elektrolytu hrozí poškodenie vnútorných súčastí výrobku.

– Neskratujte batérie. Nevhadzujte ich do ohňa.

– Batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie, nikdy nenabíjajte.

– Dobíjacie batérie je nutné vybrať z výrobku pred ich nabitím.

– Dobíjacie batérie môžu nabíjať iba dospelé osoby.

– Batérie obsahujú látky škodlivé ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Nesmie sa vhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Vyčerpané batérie odovzdajte na spätnú recykláciu na miesto, ktoré je na to určené. Blížšie informácie poskytnie miestna samospráva.

ÚDRŽBA VÝROBKU

– Udržujte výrobok čistý. Správna údržba zaistí bezproblémovú a dlhodobú prevádzku a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.

– Na čistenie výrobku používajte iba suchú handričku.

– Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, benzín, chemické látky ani iné podobné prostriedky.

– Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte výrobok ani napájací kábel do vody alebo inej tekutiny.

– Zabráňte pádu výrobku ani ho nevystavujte silným nárazom.

– Nevystavujte výrobok náhlym a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vo vnútri výrobku, čo by ho mohlo poškodiť. Keď dôjde ku kondenzácii vlhkosti, pred ďalším používaním nechajte výrobok dokonale vyschnúť.

– Zásadne sa nepokúšajte výrobok rozoberať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akékoľvek pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k poškodeniu výrobku, či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku.

– Neskladujte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály pohrme s výrobkom, jeho časťami alebo doplnkami.

– Prehriatie môže výrobok poškodiť.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických elektronických zariadenia (firmné o podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajca zariadenia. Všetko vyžaduje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tlačенých materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí riziko úrazov elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenie jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadne záruky nájdete na www.elem6.com/warranty

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby, zmeny v manuáli a bezpečnostných pokynoch.

Výrobca: Gel Blaster 5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746, USA
Dovozca: elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6 Czech Republic

HU – UTASÍTÁS

Az első használat előtt minden, a termék használó személynek meg kell ismerkednie a termékkel, annak helyes használatával és a termék biztonságos használatának elveivel.

Kövesse az ebben a kézikönyvben található összes utasítást.

Tartsa biztonságos helyen az utasításokat későbbi hivatkozás céljából.

Figyelem:

Ne hivalkózzon és ne mutassa nyilvánosan ezt a terméket. A közterületen tartózkodó személyek öszszavarodhatnak, és az ilyen magatartás bűncselekménynek minősülhet. A rendőrség és más hatóságok valódi löfögyvernek tekinthetik! Tilos a színezést és a lövéseket úgy megvalóztatni, hogy a termék valódi löfögyverre hasonlítson. Ez veszélyes cselekmény, amely bűncselekményhez vezethet.

Figyelmeztetés: Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladdszvény. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelhető vagy belélegezhető apró alkatrészeket tartalmaz. A játékot 14 éven aluli gyermekektől elzárva kell tartani.

Figyelem:

EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK 14 ÉVES ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA. ÁLLANDÓ FELNŐTT FELGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTELEN HASZNÁLAT VAGY GONDUL HAZNÁLAT SÜLYÖS SÉRÜLÉST OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMBEN. A VESZÉLY AKÁR 45 MÉTERES.

Figyelem:

Tartsa a Gellet®-et gyermekektől elzárva. Ne fogyasszon le, ne fagyassza le, módosítsa vagy használja fel újra a Gelllets®-et semmilyen más célra vagy más termékkel együtt. Áztatásukkor mindig kövesse az utasításokat. Ne célozzon a szemre vagy az arcra játék közben. Csak hivatalos Gel Blaster® termékkel használható.

Az akkumulátor behelyezése – 1. és 2.Kioldózár – **5. ábra**
ábra
E Kioldózár
A Csavarok, amelyeket meg kell lazítani
B Rekesz az elemek számára
Lógó szem – 6. ábra
F Függesztőszem a kábel rögzítéséhez
Tálcá beszerelése – 3. és 4. ábra
C Szállító fúvóka
D Átlátszó tálcá
Csusztassa a nyíl helyére

Figyelmeztetés: A Gel Blaster nem szabad átítatni. Ne merítse vizbe, és győződjön meg arról, hogy a zselék mentesek a felesleges víztől. Ez megvédi az akkumulátort és a benne lévő drámákat a sérüléstektől.

1. LÉPÉS – TELEPÍTSE BE AZ AKKUMULÁTOROKAT

- Fordítsa fejfel lefelé a robbantót.
- Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó fedelének csavarjait, és emelje le.
- Heleyezzen be hat darab „AA” (LR03) elemet. Behelyezéskor ügyeljen a helyes polarításra, amely a térben van feltüntetve.
- Heleyezze vissza az elemtartó fedelét, és egy csillagszavarhúzóval húzza meg a csavarokat.
- Ne húzza túl.
- Az elemeket a csomag nem tartalmazza.

2. LÉPÉS – A TARTÁLY FELTÖLTÉSE

Töltse meg a tálcát átitatott zselékkel. A blaster tartály csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy nincs benne felesleges víz. A játék után dobj el a fel nem használt golyókat vegyes hulladékká.

3. LÉPÉS – A BLASTER MAGAZINE TELEPÍTÉSE

Csavarja be a tárat a szórófej adagoló nyakába. Ezután fordítsa fejfel lefelé a szórófejet, és helyezze az adagolófúvókát a szórófej felső rúdjára úgy, hogy a nyíl előre mutasson.

FONTOS – Csúsztassa teljesen előre az adagoló kifolyót, amíg kattanást nem hall. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a robbantó nem tüzel.

4. LÉPÉS – SZEMVÉDELEM!

Viselje a mellékelt védőszemüveget a robbantó használatkor. Mindig ügyeljen arra, hogy a lőtávolságon belül mások szemét védje! Ne lőjön senkire, aki nem visel megfelelő szemvédőt.

Elsősegélynyújtás: Ha a Gellet szemmel érintkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

5. LÉPÉS – ELTÁVOLÍTSA KI A KIOLDÓZÁRT

Ha az elemek be vannak helyezve, használhatja a blastert. A játék befejezése után nyomja meg a kioldózárát, hogy elkerülje a véletlen lövést.

6. LÉPÉS – ÉLVEZD A JÁTÉKOT!

Figyelmeztetés: Ne célozzon a szemre vagy az arcra játék közben. A védőszemüveg viselese kötelező minden játékosnak és bámeszködőnek. Ne módosítsa a szórófejet vagy a gelleteket, mert a szórófej meghibásodását vagy sérülését okozhatja. Csak az eredeti Gel Blaster Gelllets használja. Ne használjon más márkájú golyókat. Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 14 éves és annál idősebb játékosoknak.

HOGYAN ÁZTASSA A GELLETET

- Öntsön egy csomag 10 000 Gellet (a csomag tartalmazza) legalább 3,8 literes edénybe (lehetőleg eredeti Depot lit fedelees edénybe).
- Adjon hozzá 3,8 liter vizet, és várjon legalább 2 órát.
- Távolítsa el a felesleges vizet a teljesen átitatott zselékről.
- Most készen állsz! Töltsd ki a magazin, és kezdj akcióba.

HOGYAN KELL A GELLETET TÁROLNI

Tartsa készenlétben a beátzatott zseléket, és használja fel, amikor csak akarja!

- Öntsön annyi vizet a tartályba, hogy teljesen elmerítse az összes zselét.
- Zárja le a tartályt fedéllel.
- Tárolja hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve.
- Megfelelő tárolás esetén a szokásos áztatott Gelletek akár 3 hónapig is használhatók!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A GELLETEKRŐL

– A felesleges víz eltávolítása fontos, mivel a nedves zselék károsíthatják az akkumulátort és a robbantó belső alkatrészeit.

– Kerülje el a gyöngyök kiszáradását, áztal, hogy a fel nem használt zseléket teljesen víz alá merít.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS GYORS MEGOLDÁSOK

A szórótár és az adagolócső folyamatosan csúszik A zselék nem kerülnek a szórófejbe.

A zselék nem sülnek el megfelelően, és egyszerűen kiesnek a Gel Blaster csövéből.

Győződjön meg arról, hogy a tár a megfelelő irányban van behelyezve – a nyíl (a szórófej adagolónyílásán) előre mutat. Ha a beszerelés megfelelően végezték el, a szórótár és az adagolócső kattan, és a helyén marad.

Ez azért van, mert a Gelletek nem megfelelő méretűek. Ahhoz, hogy a golyók teljes méretűek legyenek, játék előtt legalább 2 órára áztassa vízben.

BIZTONSÁGI ALAPELVEK

– Ezt a terméket 14 éves vagy annál idősebb gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.

– Ezt a terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felnőtték felügyelete alatt állnak, vagy a megtanították őket a termék biztonságos használatára, és megértik a lehetséges veszélyeket.

– A 14 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.

– A tisztítást és a karbantartást 14 éven aluli gyermekek nem végezhetik, és felnőtt felügyelete mellett.

– Ez a termék egy gélgolyós pisztoly, és csak meghatározott feltételek és szabályok mellett való játékra szolgál. A terméket csak azon a padlón használja, amelyre szánták. A terméket nem szabad más felhasználásra módosítani.

– A tartályt a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A termék mindkét gyermekektől elzárva tárolja. A zacskók vagy a bennük lévő sok rész lenyelés esetén fulladást okozhat. Lenyelés esetén (pl. Gelletgolyók vagy apró részek) azonnal forduljon orvoshoz.

– A termék nem érintkezhet az éjtűcsővel, és nem helyezhető rá folyadékkal töltött tárgyak. Ne tegye ki a terméket esnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot okozó tárgyakat, például gyertyát, hamutartót stb.

– Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel.

– Ne takarja le a termék szellőzőnyílásait. Némelyik túlmelegedhet, és így néhány megérülhet.

– Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.

– Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a termék egyéb nyílásaiba. Súlyos áramütés következhet be.

– A terméket csak száraz helyen való használatra tervezték.

– Soha ne használja a terméket, ha az sérült vagy sérülés jeleit mutatja. Ne szerelje szét és ne javítsa a terméket! Forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon egyidejűleg lemerült AA elemeket.
- Ne használjon egyszerűen különböző típusú elemeket (alkáli, újratölthető stb.).
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket.
- Mindig vegye ki a lemerült elemeket a termékből. Ha az elektrolit szivárog, fennáll a termék belső alkatrészeinek károsodásának veszélye.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ne dobja őket a tűzbe.
- Soha ne tőltsön nem újratölthető akkumulátorokat.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtték tölthetik.
- Az akkumulátorok az emberi egészségre és a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad a normál kommunális hulladék közé dobni. A használt elemeket vigye vissza a kijelölt helyre újrahasznosítás céljából. Részletesebb tájékoztatást a helyi önkormányzat ad.

TERMÉK KARBANTARTÁSA

- Tartsa tisztán a terméket. A megfelelő karbantartás biztosítja a problémamentes és hosszú távú működést és csökkenti a károsodás kockázatát.
- A termék tisztításához csak száraz ruhát használjon.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószert, higítót, benzint, vegyszert vagy más hasonló szert a termék tisztításához.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a terméket vagy a tápkábel vízbe vagy más folyadékba.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki a terméket hirtelen és hirtelen hőmérséklet-változásoknak. Ez nedvesség lecsapódást okozhatja a termék belsőjében, ami károsíthatja azt. Ha páralecsapódás lép fel, további használat előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- Alapelként semmilyen módon ne kísérletez meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. A szétszerelés, módosítás vagy bármilyen javítási kísérlet érvényteleníti a garanciát, és a termék károsodásához, vagy akár személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Ne tároljon vagy szállítson gyűlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a termékkel, annak alkatrészeivel vagy tartozékaival együtt.
- A túlmelegedés károsíthatja a terméket.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

1) Háztartások részére: A terméket vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az életciklusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladékba rakni. A termék megfelelő likvidálásával segít megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladé nem megfelelő likvidálása okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre. A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. Tájékoztatást az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméket látható jelölés (áthúzott kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek megfelelő likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson vagy nyomtatott dokumentumokon.

2) A berendezés garanciális javítás igényét érvényesítse a forgalmazónál. Műszaki problémák és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az értékesítővel, aki tájékoztatja Önt a további lépésekről. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. A felhasználó nem jogosult a berendezés szétszerelésére sem bányeli részének cseréjére. Amennyiben a borítást felnyitja vagy eltávolítja, az áramütés veszélyének teszi ki magát. A berendezés nem megfelelő ősszerakása és ismételt csatlakoztatása esetén is áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nincs másként meghatározva. A jótállás nem vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a használati útmutatóval ellentétes használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulátorra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap. A garanciával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.elem6.com/warranty weboldalra.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a termék összerendezéséből vagy helytelen használatából eredő károkért.

Fenntartjuk a jogot a nyomdai hibákra, a kézikönyv és a biztonsági utasítások változtatására.

Gyártó:
Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Importőr:
elem6 s.r.o.
Bráškovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic



SL – NAVODILA

Pred prvo uporabo se mora vsak, ki bo izdelek uporabljal, seznaniti z izdelkom, njegovo pravilno uporabo in načeli varne uporabe izdelka.

Sledite vsem navodilom v tem priročniku.

Navodila hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Opozorilo:
Ne razkazujte in ne razkazujte tega izdelka v javnosti. Osebe v javnem prostoru se lahko zmedejo in takšno obnašanje se lahko obravnava kot kaznivno dejanje. Policija in drugi organi ga lahko smatrajo za pravo strelno orožje! Prepovedano je spreminjanje barv in oznak tako, da izdelek spominja na pravo strelno orožje. To je nevarno dejanje, ki lahko povzroči kaznivno dejanje.

Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlažje od 36 mesecev. Nevarnost zaдушitev. Če pride do zaužitia (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igračo shranjujte izven dosega otrok, mlajših od 14 let.

Opozorilo:
ZA IZDELKE NI IGRAČA ZA OTROKE, MLAJŠE OD 14 LET. ZAHTEVAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH. NAPAČNA ALI NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI HUDE POŠKODBE, POSEBEJ OČI. NEVARNOST JE DO 45 METROV.

Opozorilo:
Gellets* shranjujte izven dosega otrok. Ne uživajte, hladite, spreminjajte ali uporabljajte Gellets* za noben drug namen ali s katerim koli drugim izdelkom. Pri namakanju vedno upoševajte navodila. Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Uporabljajte samo z uradnimi izdelki Gel Blaster*.

Namestitev baterije – slike 1 in 2	Zaklep sprožilca – slika 5
A Vijaki, ki jih je treba popustiti	E Zaklep sprožilca
B Predal za baterije	Viseče oko – slika 6
Namestitev padnja – slike 3 in 4	F Viseče uho za pritrditve vrvice
C Dovodna šoba	
D Prozoren pladenj	
Potisnite na mesto puščice	

Opozorilo: Gel Blaster ne smete namakati. Ne potaplajte ga v vodo in se preprčajte, da v gelih ni odvečne vode. To bo zaščitilo baterijo in veže v notranjosti pred poškodbami.

1. KORAK – NAMESTITE BATERIJE

- Obrnite blaster na glavo.
- Z izvijačem Phillips odvijte vijake pokrova prostora za baterije in ga dvignite.
- Vstavite šest "AA" (LR03) baterij. Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polariteto, ki je označena znotraj prostora.
- Ponovno namestite pokrov prostora za baterije in privijte vijake s križnim izvijačem.
- Ne zategnite prevеч.

Baterije niso vključene v paket.

2. KORAK – POLNJENJE REZERVOARJA

Pekač napolnite z namočenimi geleti. Pred priključitvijo rezervoarja kblaster se preprčajte, da v njem ni odvečne vode. Po igri zavrzite neuporabljene frikole v mešane odpadke.

3. KORAK – NAMESTITE NAROJNIKA BLASTER

Privijte nabojnik v nastavek za blaster. Nato obrnite peskalnik na glavo in postavite do-vodno šobo na zgornjo palico peskalnika s puščico, obrnjeno naprej.

POMEMBNO - Dulec za dovanje potisnite do konca naprej, dokler ne zaslišite „klik“. V nasprotnem primeru se razstreljivalec morda ne bo sprožil.

4. KORAK – ZAŠČITA OČI!

Pri uporabi blasterja nosite priročnico zaščitna očala. Vedno se preprčajte, da imajo drugi ljudje v strelišču zaščitene oči! Ne streljajte na nikogar, ki ne nosi ustrezne zaščite za oči.

Prva pomoč: V primeru stika z očmi z Gelletom takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. KORAK – SPROSTITE KLJUČAVNICO SPROŽILCA

Ko so baterije nameščene, lahko uporabite blaster. Po končani igri pritisnite zaklep sprožilca, da preprečite nenamerni strel.

6. KORAK – UŽIVAJTE V IGRI!

Opozilo: Med igranjem ne merite v oči ali obraz. Zaščitna očala so obvezna za vse igralce in mimoidoče. Ne spreminjajte blasterja ali gelletov, saj lahko pride do okvare blasterja ali poškodb. Uporabljajte samo z originalnimi Gel Blaster Gellets. Ne uporabljajte nobene druge znamke žog. Pred uporabo preberite vsa navodila. Za igralce, stare 14 let in več.

KAKO NAMAKATI GELETE

- Eno pakiranje 10.000 gelov (vključenih v paket) nalijte v posodo s prostornino najmanj 3,8 litra (po možnosti original Depot od vsaj 5 posod s pokrovom).
- Dodajte 3,8 litra vode in počakajte vsaj 2 uri.
- Odstranite odvečno vodo iz popolnoma namočenih gelletov.
- Zdaj ste pripravljeni! Napolnite revijo in pojdite v akcijo.

KAKO SHRANJEVATI GELETE

Namočene gelete imejte pripravljene in jih uporabite kadarkoli želite!

- V posodo nalijte toliko vode, da popolnoma potopi vse gelete.
- Posodo zapremo s pokrovom.
- Hraniti na hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Ob pravilnem shranjevanju lahko standardne namočene gele uporabljate do 3 mesece!

VEČ INFORMACIJ O GELLET

– Odstranjevanje odvečne vode je pomembno, saj lahko mokri geli poškodujejo baterijo in notranje komponente blasterja.

– Izogibajte se dehidraciji kroglic tako, da neuporabljene gele popolnoma potopite v vodo.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN HITRO REŠITEV

Nabojnik za blaster in dulec za dovanje nene-Preprčajte se, da je nabojnik vstavljen v pravilni smeri – puščica (na odprtini za podajanje peskalnika) kaže naprej. hno zdrsneta. Geleti se neČe je namestitev opravljena pravilno, bosta nabojnik za peskanje in dovodni dulec kliklni in ostala na mestu.

Geleti niso pravilno vzgani To je zato, ker Gellets niso prave velikosti. Tako, da so krogljice polne velikosti, jih pred igranjem vsaj 2 uri namočite Gel Blasterja.

VARNOSTNA NAČELA

– Ta izdelek je namenjen za uporabo otrokom, staram 14 let in več, pod nadzorom odrasle osebe.

– Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom odraslih ali so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo možne nevarnosti.

– Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z izdelkom.

– Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci, mlajši od 14 let, in jih mora nadzorovati odrasla oseba.

– Ta izdelek je pištola z gel kroglicami in je namenjen samo igri pod posebnimi pogoji in pravili. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.

– Izdelek se ne sme spreminjati za drugo uporabo.

– Posoda mora biti v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.

– Paket vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno shranjujte izven dosega otrok. Vrečke ali številni deli, ki jih vsebujejo, lahko povzročijo zaдушitev, če jih zaužijete. Če pride do zaužitia (npr. Gelletnih kroglic ali majhnih delov), takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Izdelek ne sme priti v stik z vodo, prav tako se nanj ne sme postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar. Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki so vir odprtega ognja, kot so sveče, pepelniki itd.

– Izdelka ne čistite z organskimi topili.

– Ne prekrivajte prezačrevalnih odprtin izdelka. Lahko se pregreje in poškoduje.

– Izdelek postavite na ravno in stabilno površino.

– Nikoli ne vstavljajte tujkov v prezačrevalne odprtine ali druge odprtine izdelka. Lahko pride do resnega električnega udara.

– Izdelek je namenjen uporabi samo v suhem prostoru.

– Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali če kaže znake poškodb. Izdelka ne razstavljajte in ne popravljajte! Obrnite se na prodajalca ali proizvajalca.

VARNO OPOZORILO ZA BATERIJE

- Istočasno ne uporabljajte izpraznjenih baterij AA.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij (alkalnih, polnilnih itd.) hkrati.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.
- Izrabljene baterije vedno odstranite iz izdelka. Če elektrolit pušča, obstaja nevarnost poškodb notranjih komponent izdelka.
- Baterije ne povzročajte kratkega stika. Ne mečite jih v ogenj.
- Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Akumulatorske baterije morate pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Polnilne baterije smejo polniti samo odrasle osebe.
- Baterije vsebujejo zdravju ljudi in okolju škodljive snovi. Ne smete ga odvreči med običajne komunalne odpadke. Izrabljene baterije vrnite na določeno mesto za recikliranje. Podrobnejše informacije bo posredovala lokalna samouprava.

VZDRŽEVANJE IZDELKA

– Izdelek naj bo čist. Pravilno vzdrževanje bo zagotovilo nemoteno in dolgoročno delovanje ter zmanjšalo tveganje poškodb.

– Za čiščenje izdelka uporabljajte samo suho krpo.

– Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistil, razredčil, bencina, kemikalij ali drugih podobnih sredstev.

– Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, izdelka ali napajalnega kabla ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

– Izdelek ne pazite na tla in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.

– Izdelka ne izpostavljajte nenadnim in ostrim temperaturnim spremembam. To bi lahko povzročilo kondenzacijo vlage v izdelku, kar bi ga lahko poškodovalo. Ko pride do kondenzacije vlage, pustite, da se izdelek popolnoma posuši pred nadaljnjo uporabo.

– Izdelka načeloma ne poskušajte razstaviti, popraviti ali kakor koli spremeniti. Razstavljaj, spreminjanje ali kakršn koli poskus popravila razveljavljajo garancijo in lahko povzročijo škodo na izdelku ali celo telesne poškodbe ali materialno škodo.

– Ne shranjujte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj z izdelkom, njegovimi deli ali dodatki.

– Pregrevanje lahko poškoduje izdelek.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanega zabojnika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vržeti stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih). Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda)

je obvezujuć samo u Evropskoj uniji. Podrobne informacije o pravilnom odlaganju električne i elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ili prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zabojnika na izdelku, na ambalaži ali u priloženi dokumentaciji.

2) Garancija naprave uvlađivljajte pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašan je obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevanje navodila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo u ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblašćen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ili odstranjenju pokrovo obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzročijo električni udar.

Garancijski rok je za izdelke 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoće obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeno kapaciteto pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiđite www.elem6.com/warranty

Proizvajalec, uvoznik ili distributer ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škode povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Pridružujemo si pravico do tipkarskih napak, sprememb priročnika in varnostnih napotkov.

Proizvajalec:
Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Uvoznik:
elem6 s.r.o.
Brašovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic



HR – NAVODILA

Prije prve uporabe, vsaka osoba koja će koristiti proizvod mora se upoznati s proizvodom, njegovom pravilnom uporabom i načelima sigurne uporabe proizvoda. Slijedite sve upute navedene u ovom priručniku.

Čuvajte upute na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

Upozorenje:

Nemojte se razmetati niti izlagati ovaj proizvod u javnosti. Osobe u javnom prostoru mogu biti zbnjene i takvo ponašanje može se smatrati kaznenim djelom. Policija i druge vlasti mogu ga smatrati pravim vatrenim oružjem! Zabrano je mijeñati boje i oznake tako da proizvod posjeda na pravo vatreno oružje. Ovo je opasna radnja koja može rezultirati kaznenim djelom.

Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječniku pomoć. Sadržji male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.

Upozorenje:

OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA ZA DJECU MLAĐU OD 14 GODINA. POTREBAN STALNI NADZOR ODRAŠLIH.. ZLOUPOTREBA ILI NEOPREZNA UPORABA MOŽE UZROKOVATI OZBILJNE OZLJEDE, POSEBNO OČJU. NEOPASNE JE DO 45 METARA.

Upozorenje:

Držite Gelllets® izvan dohvata djece. Nemojte konzumirati, držati u hladnjaku, modificirati ili koristiti Gelllets® u bilo koju drugu svrhu ili s bilo kojim drugim proizvodom. Uvijek slijedite upute kada ih namaćete. Ne ciljajte u oči ili lice dok igrate. Koristite samo sa službenim Gel Blaster® proizvodima.

Ugradnja baterije - slike 1 i 2

A Vjci koje je potrebno otpustiti
B Pretinac za baterije

Ugradnja ladic - slike 3 i 4

C Isporučna mlaznica
D Prozirni pladanj
Kliznite na mjesto strelice

Zaključavanje okidača - slika 5

E Zaključavanje okidača
Viseće oko - Slika 6

F Viseća ušica za pričvršćivanje uzeta

Upozorenje: Gel Blaster se ne smije namakati. Nemojte ga potapati u vodu i provjerite jesu li Gelllets bez viška vode. To će zaštititi bateriju i unutarnje sklopove od oštećenja.

KORAK 1 – INSTALIRAJTE BATERIJE

1. Okrenite blaster naopako.
 2. Pomoću križnog odvijača otpustite vijke poklopca odjeljka za baterije i podignite ga.
 3. Umetnite šest "AA" (LR03) baterija. Prilikom umetanja obratite pozornost na ispravan polaritet koji je naznačen unutar prostora.
 4. Vratite poklopac odjeljka za baterije i zategnite vijke klobaznim odvijačem.
 5. Nemojte previše zatezati.
- Baterije nisu uključene u paket.

KORAK 2 – PUNJENJE SPREMNIKA

Napunite tepsiju namoćenim gelletima. Prije spajanja kblaster spremnika, provjerite da u njemu nema viška vode. Nakon igre odbacite sve neiskorištene klikere.

KORAK 3 - INSTALIRANJE BLASTER MAGAZINA

Uvrnite spremnik u otvor za dovod blastera. Zatim okrenite mlaznicu naopako i postavite mlaznicu za dovod na gornju šipku mlaznice sa strelicom prema naprijed u miješani otpad.

VAŽNO - Gurnite izljev za hranu do kraja prema naprijed dok ne čujete „klik“. U suprotnom, blaster možda neće uspjati opaliti.

KORAK 4 - ZAŠTITA OČJU!

Nosite isporučene zaštitne naočale kada koristite mjehur. Uvijek pazite da druge osobe unutar streljane imaju zaštitne oči! Ne pučajte na nikoga tko ne nosi odgovarajuću zaštitu za oči.

Prva pomoć: U slučaju kontakta s Gelletom očima, odmah potražite liječniku pomoć.

KORAK 5 - OTPUŠTANJE BRAVE OPADAČA

Kada su baterije postavljene, možete koristiti blaster. Nakon završetka igre, pritisnite bravu okidača kako biste spriječili slučajni pogodak.

KORAK 6 – UŽIVAJTE U IGRU!

Upozorenje: Ne ciljajte u oči ili lice tijekom igranja. Zaštitne naočale su obavezne za sve igrače i promatrače. Nemojte modificirati mjehur ili gelete, jer može doći do kvara mjen-

jača ili ozljeda. Koristite samo s originalnim Gel Blaster Gelllets. Ne koristite druge marke loptica. Pročitajte sve upute prije uporabe. Za igraće od 14 godina naviše.

KAKO NAMAZATI GELETE

1. Ulijte jedno pakiranje od 10.000 Gellleta (uključeno u pakiranje) u posudu zapremine najmanje 3,8 litara (po mogućnosti original Depot ili posudu s poklopcem).
2. Dodajte 3,8 litara vode i pričekajte najmanje 2 sata.
3. Uklonite višak vode iz potpuno namoćenih gellleta.
4. Sada ste spremni! Napunite časopis i krenite u akciju.

KAKO ČUVATI GELETE

Držite namoćene gelete spremne i koristite ih kad god želite!

1. Ulijte dovoljno vode u posudu da potpuno potopite sve želatine.
2. Posudu zatvorite poklopcem.
3. Čuvajte na hladnom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
4. Ako se pravilno skladište, standardni natopljeni geleti mogu se koristiti do 3 mjeseca!

VIŠE INFORMACIJA O GELLETS

- Uklanjanje viška vode je važno jer mokri peleti mogu oštetiti bateriju i unutarnje komponente mlaznice.
- Izbjegnite dehidraciju kuglica tako da neiskorištene gelete držite potpuno uronjene u vodu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I BRZA RJEŠENJA

Spremnik za blaster i izljev za punjenje neprestano naprijed. Ako je instalacija obavljena ispravno, spremnik za blaster.	Uvjerite se da je spremnik umetnut u ispravnom smjeru - strelica (na otvoru za uvlačenje blastera) pokazuje prema naprijed. Ako je instalacija obavljena ispravno, spremnik za blaster.
Željeti se ne ispaljuju pravilno i samo ispadnu iz cijevi Gel Blastera.	Uvjerite se da je spremnik umetnut u ispravnom smjeru - strelica (na otvoru za uvlačenje blastera) pokazuje prema naprijed. Ako je instalacija obavljena ispravno, spremnik za blaster.

SIGURNOSNA NAČELA

- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 14 i više godina uz nadzor odrasle osobe.
- Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odraslih ili su upućene u korištenje proizvoda na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod je pištolj s gelom i namijenjen je samo za igru pod posebnim uvjetima i pravilima. Koristite proizvod samo na podu za koji je namijenjen.
- Proizvod se ne smije modificirati za drugu upotrebu.
- Spremnik mora biti smješten u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.
- Pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek čuvajte izvan dohvata djece. Vrećice ili mnogi dijelovi koje sadrže mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. Ako se proguta (npr. Gellet kuglice ili mali dijelovi), odmah potražite liječniku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u dodir s odvodnom cijevi niti se na nju smiju stavljati predmeti napunjeni bilo kakvom tekućinom. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Na proizvod ne stavljajte predmete koji su izvor otvorenog plamena, poput svjećica, pepeljara itd.
- Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore proizvoda. Neki se mogu pregrijati i tako neki oštetiti.
- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore proizvoda. Može doći do ozbiljnog strujnog udara.
- Proizvod je namijenjen za rad samo na suhom mjestu.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili ako pokazuje znakove oštećenja. Nemojte rastavljati ili popravljati proizvod! Obratite se svom prodavaču ili proizvođaču.

UPOZORENJE O SIGURNOSTI BATERIJE

- Ne koristite ispražnjene AA baterije u isto vrijeme.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija (alkalne, punjive, itd.) u isto vrijeme.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega.
- Uvijek izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Ako elektrolit iscuri, postoji opasnost od oštećenja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Nemojte kratko spojati baterije. Ne bacajte ih u vatru.
- Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti.
- Punjive baterije moraju se ukloniti iz proizvoda prije punjenja.
- Punjive baterije smiju puniti samo odrasle osobe.
- Baterije sadrže tvari štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. Ne smije se bacati u uobičajeni komunalni otpad. Vratite iskorištene baterije na određeno mjesto za recikliranje. Detaljnije informacije dat će lokalna samouprava.

ODRŽAVANJE PROIZVODA

- Držite proizvod čistim. Ispravno održavanje osigurat će nesmetan i dugotrajan rad te smanjiti rizik od oštećenja.
- Koristite samo suhu krpu za čišćenje proizvoda.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin, kemikalije ili druga sredstva za čišćenje proizvoda.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte uranjati proizvod ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne izlažite proizvod naglim i naglim promjenama temperature. To bi moglo uzrokovati kondenzaciju vlage unutar proizvoda, što bi ga moglo oštetiti. Kada dođe do kondenzacije vlage, ostavite proizvod da se potpuno osuši prije daljnje uporabe.
- U principu, nemojte pokušavati rastaviti, popraviti ili modificirati proizvod na bilo koji način. Rastavljanje, modifikacija ili bilo kakav pokušaj popravka poništiti će jamstvo i može rezultirati oštećenjem proizvoda ili čak osobnom ozljedom ili oštećenjem imovine.
- Nemojte skladištiti niti transportirati zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale zajedno s proizvodom, njegovim dijelovima ili priborom.
- Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

OSTALE INFORMACIJE

1) Simbol prečrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elek-tronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvođa pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate moguć negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za sakupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena u važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtni kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom prečrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.

2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridrđavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, ako nije drukčije određen. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja koja nastanu nestandardnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, postupanjem protivno uputama i standardnim habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, a za njezin kapacitet 6 mjeseci. Za više informacija o jamstvu posjetite www.elem6.com/warranty.

Proizvođač, uvoznik ili distributer ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu montažom ili nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, izmjene priručnika i sigurnosnih uputa.

Proizvođač:

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake
Austin, TX 78746, USA

Uvoznik:

elem6 s.r.o.
Brašovská 308/15, 161 00
Praha 6
Czech Republic

